

YAMAHA

漢字住所録

YRM-16 KANJI DIRECTORY 取扱説明書

NIPPON GAKKI CO., LTD.

はじめに

ヤマハMSX漢字住所録カートリッジ(YRM-16)は、ヤマハMSX漢字ワープロユニット(SKW-01) と共に接続することにより、漢字を使って住所録を作ることができます。

○住所録の項目は次のとおりです。

郵便番号

住所

氏名および氏名のフリガナ

電話番号

メモ1、メモ2

分類コード

- ○漢字、特殊文字、熟語、外字の使い方は漢字ワープ ロユニットと同じです。
- ○葉書 (縦・横)、宛名ラベル、一覧表、情報カード などを印刷することができます。
- ○住所録の並べかえや検索ができます。

目 次

| 1. 機能の概要 |
|---|
| □仕様···································· |
| ②機器の接続・・・・・・2 |
| ③起動と終了3 |
| ④まずは使ってみましょう4 |
| 2. 編集 |
| ①文字の入力と訂正7 |
| ②レコードの削除と複写9 |
| ③検索10 |
| 3. 並びかえ11 |
| 4. 書込み/読込み12 |
| 5. 印刷 |
| 附録 |
| キーの使い方一覧16 |
| サービスのご依頼について 17 |
| 保証書 |

1仕様

文字変換………漢字ワープロユニット(SKW-01)に同じ

1回の登録可能件数…128件(RAM32K) 42件(RAM16K)

登録可能項目……郵便番号 英数カナ 6 文字以内

住所 漢字可 39 "

氏名フリガナ 英数カナ 15 ″

氏名 漢字可 8

電話番号 英数カナ 14 ″

11

メモ1 漢字可 13

メモ2 13 "

分類コード 英数カナ 2

並べかえ……各項目毎の昇順、降順およびその複合

検索……各項目の文字(複数)の検索

プリンタ………漢字ワープロユニット(SKW-01)に接続可能な機種

印刷種類……——覧表(A 4 , B 5)

リスト(A4,B5)

宛名ラベル(市販のタック紙)

葉書(横,縦)

情報カード(名刺サイズ)

保存媒体……カセットテープ又はデータメモリカートリッジ



YRM-16 漢字住所録プログラムカートリッジ

2 機器の接続

必要機器

(漢字ワープロの機器プラス1つのカートリッジス ロット)

- ●YRM-16漢字住所録プログラムカートリッジ
- ●ヤマハMSX漢字ワープロシステム(SKW-01の取 説を参照して下さい)

☆ MSXパソコン(RAM16KB以上でカートリッジ
 スロットが2個以上あるもの)

☆SKW-01漢字ワープロユニット

ヤマハ以外のMSXパソコンにはUCN-01ユニットコネクタが必要です。

☆ プリンタ(PN-01などSKW-01に接続可能な機種) ☆ テレビ


☆データレコーダ(カセットテープレコーダ)

●UDC-01データメモリカートリッジ(オプション) データメモリカートリッジを使うには

☆ヤマハYIS503, CX-5, CX-5 FではCA-01シングルカートリッジアダプタが必要です。

☆ヤマハYIS303ではリアスロットが無いため使えません。

☆ヤマハ以外のMSXパソコンではカートリッジス ロットが足りなくて使えないことがあります。




3 起動と終了

起動

「操作手順〕

(1)機器の接続を確認して下さい。



- ①SKW-01(漢字ワープロユニット)をMSX パソコ ンに接続して下さい。
- ②SKW-01にプリンタを接続して下さい。
- ③YRM-16をカートリッジスロットに差し込んで下さい。
- ④YIS503, CX-5, CX-5FにUDC-01 (データ メモリカートリッジ) を接続するにはCA-01(シ ングルカートリッジアダプタ)を介してリアスロッ トに差し込んで下さい。
- ⑤テレビ、プリンタ、 MSXパソコンの順で電源スイ ッチをONにして下さい。

漢字住所録のメニューがテレビに表示されます。


漢字住所録の4つの機能への入口となっています。

[操作法]

メニュー画面の機能の番号を数字でキーインして下さ い。各々の機能の画面に変わります。

数字キー (1~4) の代わりに、ファンクションキー (F1~F4) でも同じ結果になります。

介してカートリッジスロットへ接続して下さい。



カートリッジスロットが2つないとYRM-16は 使えません。

メニュー画面


住 所 録

- 編集
- 並べかえ
- 3 印刷
- 書込み/読込み

番号を入力して下さい

(C) 1984 YAMAHA

編集画面



〒 123 1 住所山中町 MSXプラーザ 4-5 フリがし 氏名 1件 [ロ] メニュージャンプ 日介 日小

4 まずは使ってみましょう

住所録を1件登録します。ローマ字入力でやってみます。

〔操作〕

前ページの様に起動がされてメニュー画面が出ている 状態で1編集を選択しましょう。

11をキーイン

左の編集画面に変わります。カーソルは一の左端にあります。

2123 🗐

郵便番号が123になりました。

3 2

住所の入力域にカーソルが移りました。 住所にはワープロ機能が使えます。

④YAMA スペースバー

画面下部に示された漢字の中から山を選びます。

51

⑥NAKA スペースバー 1 中が入りました。

⑦MATI スペースバー 1 山中町までできました。行をかえます。

(8) **1**

英字を使うために画面左下の「ろ」を「R」にかえます。

- ⑨ FI を何回か押して下さい。
 「R」になりましたか
- 10MSX

片仮名を打つために「R」を「ロ」にかえます。

- ① FI を何回か押して下さい。 「ロ」になりましたか
- **②PURA**-ZA ② **↓** 4-5 ② 住所ができました。(-は 売 のキーです)
- 13

フリガナにカーソルが移りました。

HAYASI INS MORIKI

片仮名でフリガナが入り、氏名にカーソルが移りま した。

| _ | | | | - |
|------------|--------|---|------|---|
| 15HAVA | スペースバー | 3 | INS | M |
| 2011111111 | | 0 | 1140 | 1 |

MORI スペースバー 1

JU スペースバー 3 2

林 森樹ができてカーソルは次の電話番号に移りま した。

1612-345-6789

右の画面の様になりましたか?

失敗した方はカーソルキー◆◆で訂正したい項目に移動してカーソルキー◆◆で訂正したい文字にカーソルを合わせ、文字を打ち直して下さい。必要に応じてBSキー、DELキー、ESCキーを使って下さい。

右の画面を出して続きを入れましょう。

- ⑪ ②又は↓を押して下さい。
- ®カーソルキー ↓↑ でメモ1 にカーソルを合わせて下さい。
- (9) F1 を何回か押して画面左下の入力モード表示を 「R」にして下さい。
- ②ABC ② SHOU スペースバー
 ♣ 6 JI スペースバー 1

続いて特殊文字㈱を入れます。

②DT5 スペースバー

つづいてカーソルキー **↓** を押すと右の画面になります。

②A をキーイン

(株)が入りました。

23 212

メモ2をとびこえて分類に移りました。

24S1

これで1件の登録が完了です。

⑤カーソルキー **↓↑** で打ち込んだ項目総てをながめて下さい。

次のレコードを更に登録するには「F5」を押して下さい。

画面右上のレコード番号が1つ進んで①の画面になります。

F4 を押すと1つ前のレコードに戻ります。

26 F2 を押して下さい。


メニュー画面に戻ります。

| T 123 | 1 |
|----------------------|--------|
| 住所山中町 | |
| MSXプラー | ザ |
| | 4-5 |
| フリガナハヤシ モリキ | |
| 氏名林 森樹 | |
| 8 12-345-6789 | 1件 |
| [R] 1=1- 9+77 124 | 수 [] 산 |

| ///////////////////////////////////// | | | 1 |
|---------------------------------------|--------|----|----|
| 3.40mm 未新 3 12-345- | | | |
| H1 12 040 | 0100 | 1 | |
| 4 1 2 | | | |
| 分類 | MILE ! | | |
| 3- | | | 1件 |
| [ろ] たュー | ジャンプ | 同介 | 14 |

| | フリガナハヤシ モリキ 1 |
|-----|---|
| | 氏名林 森樹 |
| - | 8 [12-345-6789 |
| | メキ1 ABC商事T5 |
| | X+2 |
| 4 . | 分類 |
| | 1件 |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F "No.KK TELLE 中 |

| フリガナハヤシ モリキ | 1 |
|----------------------|----|
| 氏名林 森樹 | |
| 8 12-345-6789 | |
| ABC商事㈱ | |
| XE2 | |
| 分類S 1 | |
| | 1件 |
| [R] たュー ジャンプ 同介 | D4 |



漢字変換などの操作方法は、漢字ワープロユニットの 操作に同じです。

当取説は漢字ワープロユニットの操作を理解されている方を前提に説明しています。

漢字ワープロの操作法はSKW-01取扱説明書をご覧下さい。

メニュー画面で1.編集を選択すると編集画面に変わります。

(1)編集画面は次の様な目的に使います

①住所録を登録する

即ち、キーボードから郵便番号、住所、氏名および ふりがな、電話番号、その他の記述 (メモ1および メモ2) 、分類コードの内の必要とする項目を入力 することにより登録されます。

漢字ワープロと同様の操作で漢字、特殊文字、熟語 外字への変換ができます。(ワープロ機能) 128名(RAM 32KB) まで登録可能です。

②住所録を訂正する

即ち、住所変更など登録済の項目を修正する。また 不要になった記録を削除する時に使います。

③住所録の中から特定の記録を検索する。 例えば、ある人の電話番号をしらべたいとか特定の 地域の人を捜し出したい時とか、住所録を訂正する ためにある人を捜したい時などに使います。

(2)編集画面の説明

- Aには郵便番号を打ち込んで下さい。
- ®には住所を打ち込んで下さい。13文字×3行の39 文字まで入れることができます。ワープロ機能が 働らきます。
- ©には氏名のふりがなを入れることができます。
- ®には氏名を入れて下さい。ワープロ機能を使えます。
- Eには電話番号を入れて下さい。
- ⑤と⑥には必要に応じてメモ書きを打ち込んで下さい。ワープロ機能を利用できます。
- ①には必要ならば分類コードを入れて下さい。(英・数・カタカナ)

例えば仕事上のつきあいはSI、遊び友達はAなど 2 桁以内の文字や数字で識別して下さい。

(I)はレコード番号です。メニューから入って来ると 最初は1番のレコードが表示されます。

レコード番号とは………

住所録1件1件の記録場所を番号で表わしたもの です。番号の小さい順に、画面に表示したりプリ ントしたり、カセットテープに保存したりします。 並びかえをするとレコード番号が変わります。

11文字の入力と訂正

(1)文字の打ち込み

キーボードから打ち込んだ文字は、赤いカーソルの位置 に青枠つきで入ります。(ワープロでは白枠つきでした) 漢字変換の働らかない項目 (〒、フリガナ、電話番号 分類) については ②を押すことによって青枠が消え、 次の項目に進めます。一方漢字変換のできる項目(住 所、氏名、メモ1、メモ2) には漢字ワープロ同様の 操作で漢字、特殊文字、熟語、外字変換をして下さい。 読みを打ち込んでとりは無変換、スペースバーは 変換です。

(詳細はもう一度SKW-01取扱説明書をご覧下さい)

(2)編集画面下段は FI キーから F5 キーの機能を 示しています。「F」キーはこれも漢字ワープロユニッ トと同じくかな キーとの組み合わせで5種類の入 力方式を示しています。

[R]…ROMA字 キーボードのアルファベット、数字、特殊文字がそのまま。

「ろ」…ろーま字 アルファベットをローマ字とみなし、ひらがなに変換

[ロ]…ローマ字 アルファベットをローマ字とみなし、カタカナに変換

かな キーを押すと次の2種類になります。

かな…ひらがな カナがひらがな表示されます。

カナ…カタカナ カナがカタカナ表示されます。

干 住所 フリガナ 氏名 8 0件 デャンプ 同介 [3] X=1-日介 F5 FI F2 F3 F4 SHIFTを押すと下の様に変わります。 続行 複写 削除 [3] 检索 F6 F7 F8 F9 FIO

(3)編集用のキー

BS 、 DEL 、 ESC …… 入力中、入力済の文字を訂正する時に使います。

CTRL + E …… カーソルのある項目の文字すべてを消去できます。

(4)スクロール用のキー

② …… 次の項目への移動にも使えます。


CTRL + ↓ 又は ↑ …………… 画面の前半、後半の移動又はレコード間の移動ができます。

F5 …… 次のレコードへ移動します。

F3 を押すと、画面下部が下図の様に変わります。

イ.ジャンプ先に数字を打ちこんで ② を押すとそのレコードに移動します。

- ロ. F4 を押すと第1レコードに移動します。
- ハ. F5 を押すと最初の空白レコードに移動します。住所 録を追加する時に使えます。



F2 メニュー画面に戻ります。

ご注意

当取説のキー操作の説明文で CTRL + Eの様に プラス記号を使っている時は、あるキーを押しなが ら別のキーを押すことを意味します。

従って CTRL + Eとは CTRL キーを押しながらEを押すことです。

2 レコードの削除と複写

不要になったレコードを削除したり、削除したレコードを別のレコード番号へ複写することができます。漢字ワープロのハサミとセロテーフの機能と同様です。

(1)削除

〔操作〕

- ①削除したいレコードを編集画面に呼び出して下さい。
- ② SHIFT を押したまま画面下部を見て下さい。 下の様になります。



削除は **F8** です。

- ③ F8 を押して下さい。(SHIFT + F3)画面右下に確認Yと表示されます。
- ④ ESC を押せば削除されず①に戻ります。② を押せばこのレコードは削除され空になります。

(2)複写

(1)で削除したレコードの内容をもう一度編集画面に 入れることができます。レコード全体でも項目単位 にもできます。

〔操作〕

- ①データを入れたいレコードを画面に呼び出して下さい。
- ② F7 を押して下さい。(SHIFT + F2)画面右下に確認Yと表示されます。
- ③ ESC を押せば複写は行なわれず①に戻ります。 ② を押せば直前に削除を行なったレコードの内容が複写されます。

項目単位の複写は②の操作に於て「CTRL」+のを 押すとカーソルのある項目だけが複写されます。この 時は確認Yの表示は出ませんから御注意下さい。


| 〒 123 3 住所 東京都 台東区 | |
|-----------------------|--|
| 上野動物園 | |
| フリガナ | |
| 氏名パング | |
| 8 03-456-7890 1件 | |
| [R] たュージャンプ 日介 日小 | |

| 〒 [住所 | | | | 3 | |
|-------------|---------------|------|----|----|--|
| フリがし 氏名[| | | | | |
| 8 | / Z 1- | ジャンプ | 日介 | 0件 | |

| 住所 | 1 1 |
|--------|------------|
| 7///// | |
| 8 | 0件 確認:Y |

| 〒 123 住所 東京都 台東区 | 1 1 |
|----------------------|-----|
| 上野種が物園 | |
| 氏名パンダ | |
| 8 03-456-7890 | 1件 |
| [R] たュー ジャンプ 日分 | □ ◆ |

検索画面



3検索

検索は住所録の中から特定の文字を持ったレコードを 捜し出して編集画面に表示します。


[操作]

- ①編集画面に出ているレコード番号以降を捜しますから、全レコードを捜したい時は F3 (ジャンプ)を押し次に F4 (先頭)を押して第1レコードを出しておいて下さい。
- ② F9 (SHIFT + F4)を押すと左のグリーンの画面に変わります。
- ③カーソルキー **↓↑** で検索したい項目にカーソルを 移動し、キーワード(検索したい文字)を打ち込んで 下さい。

(住所、氏名、メモ1、メモ2には漢字も入れられます。) 複数項目にキーワードを打ち込んでも構いませんがその時はカーソルがある項目について検索をします。

4 F5 を押すと検索を開始します。レコードがみつかればそのレコードを表示します。先を検索したい時は F10 (SHIFT + F5) を押して下さい。

レコードがみつからなければ画面左下に<u>該当なし</u>の メッセージが出ます。



左の例は

氏名に後藤という文字を持っている人を捜しています。 もし住所録に次の様な人がいれば検索(F9)および検 索続行(F10)で次々とみつかります。

> 氏 名 後 藤 恵 子 後藤 昇

メニュー画面で**2並べかえ**を選択すると右の様な **並べかえ画面**に変わります。

- (A)の部分に並べかえのキーを指定します。
- (1)カーソル**↑** ◆でキー項目を選んで選択(F 3) を押せば選んだ順に番号がつきます。

既に選択されている項目をカーソル↓↑で選んで 「F3」を押すと選択が取り消されます。

- (2)選択された項目は昇順(小さい順)になっていますが **F4** (昇・降)を押すことによってカーソル位置の項 目を降順(大きい順)に変えることができます。**F4** は押す毎に昇順、降順と変わります。
- (B)の部分は住所録の登録済件数を表示しています。

[F5] (開始)を押すと並べかえが始まり、終了するとメニュー画面に戻ります。

右の画面の例は、分類コードの大きい順(但し同じ分類コードのデータについては郵便番号の小さい順)に 並べかえる様に指定をしたところです。

〔操作法〕


①カーソルキー**↓**で分類にカーソルを合わせて F3 キーを押して下さい。


これにより 分類 1 昇順 になります。

- 2 F4 キーを押して下さい。 分類 1 降順 に変わります。
- ③カーソルキー★で〒にカーソルを合わせて F3 キーを押して下さい。
 右図の様になります。
- 4 F5 (開始)キーを押せば並びかえ処理が始まります。数秒で終了します。


CTRL + Eを開始前に行なうと、項目の選択を取り消すことができます。

並べかえ画面





書込み/読込み画面



書き込み必須はAとB 読み込み必須はB

メニュー画面で 4書込み/読込みを選択すると書込み/読込み画面に変わります。

住所録をカセットテーフやデータメモリカートリッジに保存(SAVE)と読み込み(LOAD)ができます。

Aカセットテーフやデータメモリカートリッジに保存する項目を指定します。カーソルキー↓↑で選んで
 F3 を押すと赤い色が消えます。赤い状態が選ばれた状態です。 [CTRL] + Eでクリアできます。読込み (LOAD) の時は (A) は指定する必要はありません。

☑ するとカーソルはBに移ります。

®カセットに書込み カセットから読込み カートリッジに書込み カートリッジから書込み

の4種のいずれかを カーソルキー**⇒←**で 選択して下さい。

- ☑ 又はカーソルキー ↓ で次の ⓒ に移ります。
- ②カセット又はカートリッジに書込む時にここに標題 を打ち込んで下さい。漢字変換もできます。 (一方カセット又はカートリッジから読込む時は、)
 - 「保存されている標題が表示されます。 図 又はカーソルキー↓で①に移ります。
- ①書込む時に当日の年月日を数字で打ち込んでおくと良いでしょう。

カーソルキー➡で年から月、日と移動します。 ② 又はカーソルキー➡でⓒに移ります。

- ②書込み/読込みするレコード番号の範囲です。 数字をキーインして ② して下さい。**!
- ①カートリッジに書込む時、分類コード(2ケタ)を 指定できます。「全」とは総てのレコードを対象にす るということです。


赤いカーソルが「全」の位置にある時カーソルキー →を押すと「全」が=≒>くと変わります。この=≒> くと分類コードを指定すれば該当レコードが書込み されます。

例:今分類コードが __1_と _1__ のレコードがある時 = 1__ とすれば、 __1_と _1__ の両方 = __1 とすれば、 __1 だけ が該当レコードとなります。


F5 (開始)を押すと処理が始まります。

レコード番号範囲指定

1 カセットテープ 人はカートリッシに書込み 小時指定 する範囲のレコードのみを書込みます



(2)カセットテーフ又はカートリッジから読込みの時指 定する番号のレコードが、読込まれたレコードに変 わります。



(3)応用例

レコード番号範囲指定を利用すると、次の様なこと が可能です。

- イ. 住所録を 2巻のカセットテーフに分けてSAVE する。
 - ①並びかえをして分割したいレコード番号をし らべる。
 - ②前半、後半の2回に分けて(1)を行なう。
- ロ. 2巻のカセットテーフの特定の分類コードのデータを1巻にまとめる。
 - ①まとめたい分類コード以外のレコードを削除 して、カセットテーフに、SAVEする。これ を2巻について各々行なう。
 - ② -方のカセットテーフをLOADする。
 - ③最終レコードの次からもう一巻を LOAD する。
 - ④別のカセットテーフにSAVEする。

CTRL + STOP を押すとカセットテープの読み書きが中断します。

例えば30~70と指定すれば

レコード #30から70までの41件がSAVEされます。

例えば50~128と指定すれば

カセットテーフに15件のレコードが SAVE されていたとすれば50番から64番めのレコードに被さります。

メニュー画面で3印刷を選択すると右の印刷画面に変わります。

(A)には印刷したい項目を指定します。

カーソル**↓**↑で項目を選んで [F3] (選択)を押すと *が番号に変わります。この番号の順に項目が(左 から右又は上から下に)並びます。

F3 は選択されている項目に対して押すと選択の取り消しになります。

回でBに移ります。

F4 を押すとカーソルのある項目が太い数字に変わります。拡大文字でプリントされます。もう一度押すと普通サイズの文字になります。

カーソルキー⇒で8種類の中から 1種選んで ② 又はカーソルキー

を押して下さい。

CTRL +Eで指定をクリアできます。

®には印刷の種類を指定します。

一覧表(A4)

一覧表(B5)

リスト(A4)

/ - 1 (44 4

リスト(B5)

ラベル *注

葉書(横)

葉書(縦)

来自他的

情報カード

- ⑥カーソルキー⇒で横書きと縦書きが選べます。
 - ☑ 又はカーソルキー ♣で回に移ります。
- ①フリンタ機種を指定します。

カーソルキー ➡ で次の機種の中から選んで ② 又は ↓ して下さい。

Cに移ります。

PN-01

HR-5 X

PC8023


CF2301

PC8822

その他NEC系

PR80系


印刷画面



必須項目は A B D

涨注

宛名ラベルは下記サイズの市販品を お買求め下さい。



E氏名に敬称を付けたい時に敬称を打ち込んで下さい。

漢字変換も可能です。

例:「様」を氏名の次につけるには

SAMA スペースバー 1

□又は↓を押すと下に移ります。

⑤印刷するレコード番号の範囲を数字で打ち込んで下さい。

□又は↓でGに移ります。

例:5~5……5番めのレコードだけを印刷

⑥印刷するデータの分類コードを指定できます。

「全」は全部のレコードを印刷対象とします。

カーソル ↓ で=≒><を選択し ② 又は ↓ を押して

()の中に分類コードを打ち込んで下さい。

FとGはANDの関係です。

F5 (開始)を押すと印刷が始まります。

印刷を中断するには ESC 又は CTRL +

STOPを押して下さい。

ご注意

CTRL +/で各画面のハードコピーをプリント することができます。

ハードコピーの中断は CTRL + STOP です。

キーの使い方一覧

| 画面 | 編集 | 並べかえ | 印刷 | 書込み/読込み |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ESC | 入力した文字(青色)の とりけし。 1つ前の処理に戻る | つ前の処理に戻る メニューに戻る | 1つ前の処理に戻る メニューに戻る | 1つ前の処理に戻る メニューに戻る |
| CTRL | CTRL +E. CTRL +0 | CTRL +E | CTRL + STOP | CTRL +E CTRL + STOP |
| CAPS | 大文字/小文字 | * | 敬称 | タイトル |
| スペース | スペース文字 漢字変換 | | スペース 敬称漢字変換 | スペース タイトル漢字変換 |
| STOP | | | CTRL + STOP | CTRL + STOP |
| INS | スペース | 10-11 | 敬称スペース | タイトルスペース |
| DEL | 文字の削除 | 3.3413 | STALL THE X | c master T |
| BS | 文字の削除 | | | COMA POSITI |
| SELECT | 無変換 | | 敬称無変換 | タイトル無変換 |
| ↑ ↓←→ | 文字の入力位置移動 | 項目の選択 | 項目の選択 | 項目の選択 |
| (J | 項目の選択 無変換 検索開始 | 項目の選択 | 項目の選択 敬称無変換 | 項目の選択 タイトル無変換 |
| かな | かな入力/ローマ字入力 | | かな入力/ローマ字入力 | かな入力/ローマ字入力 |
| FI | 入力モード | | 入力モード | 入力モード |
| F2 | メニューへ | メニューへ | メニューへ | メニューへ |
| F3 | ジャンプ | 項目指定 | 項目指定 | 項目指定 |
| F4 | 前のレコードへ | 昇順、降順 | 拡大文字 | 1 |
| F5 | 次のレコードへ | 処理開始 | 印刷開始 | 読み書き開始 |
| F6 | 挿入モード | | | |
| F7 | 複写 | | SATISTICS OF | |
| F8 | 削除 | | | |
| F9 | 検索 | | | |
| FIO | 検索続行 | 100 | | |

サービスのご依頼について

●サービスのご依頼・お問合せは、お買い上げ店、またはYAMAHA電気音響製品サービス拠点へお願い致します。

■持ち込み修理のお願い

故障の場合、お買い上げ店、または最寄りのYAMAHA電気音 響製品サービス拠点へお持ちください。(裏面サービス拠点の 所在地と電話番号をご参照(ださい。)

■コンピューターの状態は詳しく

サービスをご依頼なさるときは、コンピューターの状態をで きるだけ詳しくお知らせください。またセットの品名、製造 番号などもあわせてお知らせください。

※品名、製造番号は背面パネルに表示してあります。

■MSXに関するお問い合わせ

ヤマハMSXインフォメーションセンター 東京(03) 575-0277

大阪 (06) 251-0535

| | | | | 2.4 |
|-----|----|----|----|-----|
| -(+ | 11 | h- | 11 | 線〉 |
| | | | | |

保証規定

保証期間はお買上日より1年間です。保証期間中、万一品質及び製造上の不備による故障が発生した場 合には、お買上げの販売店(修理申出先)が責任を持つて無料修理又は交換致します。

保証書のご使用法

○保証期間内に万一本製品が故障した場合には、お買上げの販売店(修理中出先)に保証書を添えてお持ち

保証期間中でも次の場合は有料となります。

- ○取扱い不適当による故障あるいは損傷の場合
- ○故障の原因が本製品以外の機器あるいは他の要因(アンテナ、電波、設置場所)により正常な動作をしな い場合
- ○弊社関係のサービスマン以外の方が修理・改造された部分で、その修理改造が不適当であった場合。
- 部品の消耗、取扱いミスによる損傷の場合。 ○火災・地震・水害・落雷、その他の天災及び公害や電圧異常による故障、損傷の場合。
- ○鼠害、塩害等で故障が生じた場合。
- ○本書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書替えられた場合。○本書のない場合。又、ご提示のない場合。尚本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

転居の場合等

- ○転居、ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げ販売店(修理申出先)に修理をご依頼できない場合には、最寄の日本楽器製造㈱お客様ご相談窓口にお問い合せください。 ○本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only within Japan. ○保証期間の1ケ年を過ぎても、サービスは有料にて責任を持つて実施させて頂きます。

- ○修理は、お買上げの販売店(修理申出先)へお持ちください。
- *この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理又は交換をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店もしくは日本楽器製造㈱お客様ご相談窓口にご相談ください。

| 修理メモ | |
|------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| 住 所 | TEL |
|------|-----|
| | () |
| 販売店名 | 扱者名 |
| | |

■YAMAHA電気音響製品サービス拠点

[修理受付および修理品お預り]

〒211 川崎市中原区木月1184 東京電音サービスセンター

TEL.(044)434-3100

〒950 新潟市万代1-4-8 シルバーボールビル2F TEL.(0252)43-4321 新潟電音サービスステーション

〒565 吹田市新芦屋下1-16 千里丘センター内 大阪電音サービスセンター

TEL: (06)877 - 5262

1日に、(08)87-3262 〒760 高松市丸亀町8-7 (日本楽器 高松店内) TEL・(0878)51-7777・22-3045 〒454 名古屋市中川区玉川町2-1-2 (日本楽器名古屋ボルモンター) TEL・(052)652-2230 四国電音サービスステーション

名古屋電音サービスセンター

九州電音サービスセンター 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4

TEL. (092)472-2134 〒065 札幌市東区本町 1 条9-3

北海道電音サービスセンター TEL. (011)781-3621

〒983 仙台市卸町5-7 仙台卸商共配送センター3F 仙台電音サービスセンター

TEL (0222)96-0249

広島電音サービスセンター 〒731-01 広島市安佐南区祇園町西原2205-3 TEL. (082)874-3787

浜松電音サービスセンター 〒432 浜松市東伊場2-13-12 TEL. (0534)56-9211

本社

営業技術課 〒430 浜松市中沢町10-1

電音サービスセンター TEL.(0534)65-1111

※住所及び電話番号は変更になる場合があります。

------------------(キ リ ト リ 線>-----

= क 客

保証書に所定事項が記入されていない場合は無効となりますので、必ずお買上げ店にて記入して頂いて ください。

= 販売店様へお願い=

ANTEGE OF

所定の枠内に貴店名、住所、電話番号、お買上日をご記入の上、お客様にお渡し下さい。

| 此の度は漢字住所録 YRM-16 をおがとうございました。本書は、裏面 | 前の保証規定により無料 | 型番 | YRM-16 | | |
|--|-------------|-------|--------|--------|----|
| 修理を行うことをお約束するもので 右記期間中に万一故障が発生した場 お買上げの販売店に修理をご依頼< | 場合は本書をご提示の上 | お買上げ日 | 年 | 月 | B |
| | | 保証期間 | 本あ買上げ | の日から1ヶ | 年間 |
| = | | 販売店名 | | | |
| | - | 修理申出先 | | | |
| 0 | | (名称) | | | |
| 3 (TEL) | | (住所) | | | |
| 73 | 殿 | (電話) | | | |